Instrukcja użytkownika Termostatu WIFI +RF

(TM-W51-1)



- ☆ Zasilanie: Adapter USB (Micro USB 5 V/1 A)
- ☆ Dokładność wyświetlania: 0,5°C
- ☆ Stan izolacji: Normalne środowisko
- ☆ Czujnik sondy: NTC(10k)1%
- ☆ Program działania: Ustawiany na 1 tydzień w cyklu
- ☆ Pojemność styków: 5A/250V(WW)
- ☆ Wyjście: przekaźnik przełączający
- ☆ Temperatura środowiska pracy: 0~70°C
- ☆ Instalacja: Montaż na ścianie lub na gnieździe akumulatora
- ☆ Zakres regulacji temperatury: 5~35°C
- ☆ Rozmiar (mm): 130*90 *25

Wyświetlacz



AUTO	Tryb ustalonego Programu	Î	Zabezpieczenie przed dziećmi
			Połączenie WIFI
NTC		2	jeśli miga to jest trybie EZ gotowości do
D D	Zewnętrzny czujnik NTC		dodania w aplikacji
8	NTC .		Jeśli miga jest w trybie AP (dystrybuuje sieć
		S	WIFI do połączenia w aplikacji)
ba	Tryb ręczny	(Stan WIFI: Rozłączone
-		Ŧ×	
Ð	Zegar	((1;1))	Ikona komunikacji radiowej z listwą (jeśli
CLOCK		•	miga świadczy to o braku połączenia)
AUTO .	Tymczasowy tryb		Załączone ogrzewanie (znika jeżeli nie jest
0 F	manualny	6	załączone)
卤	Niski poziom		To be used as a fact
Ø	paterii	C.	iryd wakacyjny

Zaawansowane ustawienia Typu A

Na wyłączonym wyświetlaczu, naciśnij i przytrzymaj przez 3-5 sekund , aby wejść w zaawansowane opcje A. Naciśnij krótko , aby przełączyć opcje i potwierdzać.

Naciśnij (A) i (Y), aby dostosować opcje. Po zakończeniu dostosowywaniu ustawień odczekaj około 5 sekund, ustawienia automatycznie zostaną zapisane, a następnie nastąpi wyjście z ustawień.

Numer	Opcje ustawień	Funkcja ustawiania danych	Ustawienia Domyślne
A1	Kalibracja temperatury	-9-+9°C (wyświetlane jako skorygowana wartość temperatury w pomieszczeniu)	-1°C
A2	Uruchom/zatrzymaj ustawienie różnicy temperatur pracy	0,5-2,5°C	1°C
A3	Blokada rodzicielska	0: połowa blokady 1: pełna blokada	0

		0: Termostat ustawia stan jak z przed zaniku zasilania	
A4	Pamięć stanu włączenia/wyłączenia zasilania po odcieciu pradu	1: Termostat wyłączony po braku zasilania	0
		2: Termostat włączony po braku zasilania	
		0: 5+2	
A5	Typ trybu programu	1: 6+1	0
		2: 7 (każdy dzień był taki sam)	
A6	Ustawianie minimalnego	1-10°C	5°C
	limitu temperatury		
A7	limitu temperatury	20-70°C	35°C
		1-10°C	
A8	Ochrona przed niską	temperatura = 10 °C, jeśli	5°C
	temperaturą		
		-】, anuluje ty ochronę przed	
		niską temperaturą	
	Funkcja okna wyzwala	10-20 °C, ustawienie	
A9	temperaturą	temperatury wynosi 10°C, po	
		zinniejsz jej, wyswietii tj ,	
۸۸	Czas działania funkcii okna	10-20 min	15
~~		Wyświetl Ao, naciśnii i	15
АВ	Ustawienia Fabryczne	przytrzymaj 🕒 aż podświetli	
		się cały ekran	
AC	Wybór trybu	0: Ogrzewanie 1: Chłodzenie	0

Zaawansowane ustawienia Typu B

Na wyłączonym wyświetlaczu, naciśnij i przytrzymaj ⁽¹⁾ przez 3-5 sekund , aby wejść w zaawansowane opcje B. Naciśnij krótko ⁽¹⁾, aby przełączyć opcje i potwierdzać. Naciśnij (1), aby dostosować opcje. Po zakończeniu dostosowywaniu ustawień odczekaj około 5 sekund, ustawienia automatycznie zostaną zapisane, a następnie nastąpi wyjście z ustawień.

Numer	Opcje ustawień	Funkcja ustawiania danych	Fabryka Domyślny
СН	Wybierz wyjście strefowe (sekcja/pętla ogrzewania)	01~08	01
IP	Adres IP (musi być taki sam jak na listwie)	00 ~ 99	01

Szybka obsługa

Numer	Ikona	Opis:							
Α	\bigcirc	Włącz/wyłącz							
В	₩	 Krótkie naciśnięcie III, aby przełączyć tryb programu i tryb ręczny Stan włączenia, długie naciśnięcie III przez 3-5 sekund, aby ustawić tryb programu Stan wyłączenia, długie naciśnięcie III przez 3-5 sekund, aby wykonać opcję zaawansowaną A 							
C	Ð	 przycisk potwierdzania Przy wyłączonym termostacie, naciśnij i przytrzymaj ⁽¹⁾przez 3-5 sekund, aby wejść w ustawienia zaawansowane B Przy włączonym termostacie, naciśnij i przytrzymaj ⁽¹⁾ przez 3-5 sekund, po tym naciskając krótko , możesz wyłączyć (OFF na ekranie miga) lub włączyć tryb wakacyjny (ON na ekranie miga) naciśnij krótko ⁽¹⁾, aby zatwierdzić wybór, a następnie ustawiamy temperaturę którą ma utrzymywać termostat w trybie wakacyjnym 							
В	V	 Klawisz zmniejszania Naciśnij i przytrzymaj, aby zablokować/odblokować termostat 							
D		 Klawisz w zwiększania W automatycznym programie naciśnij , w aby przejść do tymczasowego trybu ręcznego 							

Ustawienie czasu

Na podświetlonym ekranie, naciśnij krótko $^{\textcircled{B}}$, aby ustawić minuty godziny. Drugie $^{\textcircled{B}}$ naciśnięcie powoduje ustawienie godziny. Trzecie naciśnięcie $^{\textcircled{B}}$, pozwala ustawić dzień tygodnia.

Naciśnij 🎑, 💌 , aby zmienić wartość. Naciśnij 🕀 ponownie, aby potwierdzić.

Ustawienie trybu wakacyjnego

Na podświetlonym ekranie, naciśnij i przytrzymaj ^(D) przez 3-5 sekund, po tym naciskając krótko ^(A), ^(N) możesz wyłączyć (OFF na ekranie miga) lub włączyć tryb wakacyjny (ON na ekranie miga) naciśnij krótko ^(D), aby zatwierdzić wybór, a następnie ustawiamy temperaturę którą ma utrzymywać termostat w trybie wakacyjnym

Ustawienie wybranego programu

Poszczególny dzień jest podzielony jest na 6 czasookresów : 5+2 dni (ustawienie fabryczne), 6+1 dni, 7 dni

Włącz termostat, naciśnij i przytrzymaj 🗰 przez 3-5 sekund, aby ustawić tryb

programu. Krótko naciśnij III, aby przełączać i wybrać. Naciśnij ^(A), ^(V), aby dostosować wartość.

Po zakończeniu ustawień odczekaj około 10 sekund, ustawienia zostaną zapisane, a następnie automatycznie opuścisz ustawienia.

Budzić		Na		Powrót do		Na		Powrót do		Spać	
		zewi	nątrz	doi	nu	zewr	ıątrz	doi	nu		
6:00	20°C	8:00	19°C	11:30	20°C	13:30	20°C	17:00	21°C	22:00	19°C

Więcej instrukcji, w tym szczegółową instrukcję Parowania innych urządzeń z aplikacją TUYA SMART LIFE, znajdziesz na stronie:

www.OnVeHome.pl

Importer: OnVe Home Ewelina Kasińska Wojciechówka 6D, 62-800 Kalisz <u>Kontakt@OnVeHome.pl</u> Wyprodukowano w Chinach

